



**S 851-0**  
**SZM 851-0**  
**SGM 650-0**

Update-Anleitung

**Siedle Scope**  
**Scope Mobilteil**  
**Smart Gateway Mini**

Update instructions

**Siedle Scope**  
**Scope cordless handset**  
**Smart Gateway Mini**

**DE**

Ergänzend zu diesem Dokument finden Sie die jeweils aktuelle Ausgabe der gesamten Dokumentation im Downloadbereich unter [www.siedle.com](http://www.siedle.com)

**EN**

In addition to this document, you will find the current valid issue of the entire documentation in the download area under [www.siedle.com](http://www.siedle.com)

**FR**

En complément de ce document, vous trouverez l'édition actuelle de l'ensemble de la documentation dans la zone de téléchargement, à l'adresse [www.siedle.com](http://www.siedle.com)

**IT**

In integrazione al presente documento, l'edizione aggiornata dell'intera documentazione è scaricabile dall'area Download del sito [www.siedle.com](http://www.siedle.com)

**NL**

Aanvullend op dit document vindt u altijd de actuele uitgave van de gehele documentatie in het downloadbereik onder [www.siedle.com](http://www.siedle.com)

**DK**

Som et supplement til dette dokument kan du altid finde den sidste nye udgave af hele dokumentationen på downloadsiden under [www.siedle.com](http://www.siedle.com)

**SE**

Som komplettering till detta dokument finns alltid den aktuella utgåvan av hela dokumentationen i nedladdningszonen under [www.siedle.com](http://www.siedle.com)

**ES**

De forma complementaria a este documento encontrará la correspondiente versión actual de toda la documentación en el área de descargas de [www.siedle.com](http://www.siedle.com)

**PL**

Zawsze aktualne wydanie całej dokumentacji, stanowiące uzupełnienie niniejszego dokumentu, można znaleźć w naszej strefie pobierania pod adresem [www.siedle.com](http://www.siedle.com)

**NO**

Som supplement til dette dokumentet finner du den til enhver tid aktuelle utgaven av den totale dokumentasjonen i nedlastingsområdet under [www.siedle.com](http://www.siedle.com)

---

**Wichtige Hinweise zum Update von Siedle Scope oder Smart Gateway Mini!**

---

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Hinweise, bevor Sie an Siedle Scope oder am Smart Gateway Mini eine Systemaktualisierung durchführen:

Richtiger Zeitpunkt auswählen	<p>Eine Aktualisierung kann abhängig vom Umfang mehrere Minuten dauern und endet mit einer Rückmeldung durch das Gerät. In dieser Zeit ist Siedle Scope bzw. das Smart Gateway Mini nicht betriebsfähig; es können keine Türrufe entgegengenommen werden.</p> <p>Wenn nach folgenden Zeiten keine Rückmeldung erfolgt ist, führen Sie den Aktualisierungsvorgang erneut durch:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Basisstation (Smart Gateway Mini): 10 Minuten</li><li>• Mobilteil (SZM 851-0): 10-15 Minuten</li></ul> <p><b>Achtung:</b> Das Mobilteil ist während des Updates für eingehende Rufe nicht erreichbar!</p>
Spannungsversorgung nicht unterbrechen!	<p>Während der Systemaktualisierung, darf die Spannungsversorgung nicht unterbrochen werden. Das Siedle Scope / Smart Gateway Mini kann sonst beschädigt werden.</p>
Repeater-Modus oder Repeater nicht aktivieren!	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aktivieren Sie den Repeater-Modus oder den Repeater erst, nachdem Sie die Scope-Basisstation und alle Scope-Mobilteile aktualisiert haben.</li><li>• Führen Sie das Update des Scope-Mobilteils in der direkten Umgebung der Scope-Basisstation durch, wo das Scope-Mobilteil einen guten Empfang hat.</li></ul>

---

Verwenden Sie als Webbrowser den Mozilla Firefox in der aktuellsten Version.


---

# Rufliste „Alle Rufe“ im Mobilteil löschen



Die Ruflisten protokollieren die ein- und ausgehenden Anrufe mit Rufnummer, Datum und Uhrzeit. Im Menü Ruflisten befinden sich mehrere Listen:

- Alle Rufe
- Verpasste Türrufe
- Verpasste Rufe
- Angenommene Rufe
- Gewählte Nummern



**Vorgehensweise:**

- 1 Wechseln** Sie zum **Startbildschirm**, wenn dieser nicht bereits angezeigt wird.
- 2** Mit der **Navigieren-Taste rechts** wählen Sie das **Hauptmenü** aus.
- 3** Wählen Sie das Menü **Ruflisten**.
- 4 Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Auswählen)**.
- 5** Wählen Sie die Rufliste **Alle Rufe**.
- 6 Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Auswählen)**.




In Ruflisten, in denen Türrufe und Telefonanrufe gemeinsam angezeigt werden, ist der rechte Softkey mit rufarten-spezifischen Funktionen belegt:

- Rufart: Türruf -> Rechte Softkeyfunktion = Löschen
- Rufart: Interner/externer Telefonanruf -> Rechte Softkeyfunktion = Optionen

Mit dem **rechten Softkey (Optionen)** rufen Sie das Drop-up-Menü **Optionen** auf. Über dieses können Sie


- einzelne Einträge löschen
- **alle Einträge löschen**

**7 Löschen** Sie alle Einträge der Rufliste **Alle Rufe**.



## PC/Laptop vorbereiten

### LAN-Verbindung über ein bestehendes Netzwerk (Router/WLAN-Router/Managed Switch/Server) mit aktivem DHCP-Server.



#### Voraussetzungen:

- Die Basisstation und der PC/Laptop sind betriebsbereit.
- Das Netzwerk ist aktiv.
- Die Basisstation und der PC/Laptop sind mit jeweils einem Netzwerkkabel über ein vorhandenes Netzwerk (Router/WLAN-Router/Managed Switch/Server) miteinander verbunden.
- Die Netzwerkeinstellungen der Basisstation befinden sich im Auslieferungszustand (DHCP-Client aktiv).
- An Ihrem PC/Laptop ist der DHCP-Client aktiviert um eine Netzwerkadresse vom DHCP-Server (Router/WLAN-Router/Managed Switch/Server) anfordern zu können.

#### Hinweise:

- Die Basisstation wird im Auslieferungszustand mit aktivem DHCP-Client ausgeliefert und fordert eine Netzwerkadresse vom DHCP-Server (Router/WLAN-Router/Managed Switch/Server) an, sobald eine Netzwerkverbindung besteht.
- Die IP-Adresse der Basisstation erhalten Sie entweder über das Scope-Mobilteil (Hauptmenü > Einstellungen > Status > IP Basisstation) oder über den Router/WLAN-Router/Managed Switch/Server im Bereich Netzwerk/Netzwerkeinstellungen. Sie finden dort die Basisstation mit der Bezeichnung s851\_D4E32Cxxxxx (z. B. s851\_D4E32C0000C1).

#### Vorgehensweise:

##### 1 Verbinden Sie die Basisstation

über ein Netzwerkkabel mit dem bestehenden **Netzwerk** (Router/WLAN-Router/Managed Switch/Server).

##### 2 Verbinden Sie den PC/Laptop

über ein Netzwerkkabel mit dem bestehenden **Netzwerk** (Router/WLAN-Router/Managed Switch/Server).

##### 3 Ermitteln Sie die Netzwerk-

adresse der **Basisstation** über das bestehende Netzwerk oder mit dem Scope Mobilteil.

**4 Öffnen** Sie den Firefox-Webbrowser und geben Sie die ermittelte IP-Adresse der Basisstation ein (z. B. 192.168.178.2).

**5 Die Anmeldeseite** der Basisstation wird **geöffnet**.

#### Erreichbarkeit der Basisstation:

Die Basisstation ist unter der vom DHCP-Server vergebenen IP-Adresse erreichbar (z. B. 192.168.178.2).

# Anmelden als Administrator

**Vorgehensweise:**

- 1 Öffnen** Sie den Firefox-Web-browser und geben Sie die ermittelte IP-Adresse der Basisstation ein.
- 2** Die **Anmeldeseite** wird **geöffnet**.
- 3 Geben** Sie den **Benutzernamen** **admin** ein.
- 4 Geben** Sie das zugehörige **Passwort ein** (Standard: admin).
- 5 Wählen** Sie gegebenenfalls eine andere **Sprache**.
- 6 Klicken** Sie auf **Anmelden**.

Siedle Scope / Smart Gateway Mini

SSS SIEDLE

Anmeldung

Benutzername

admin

Passwort

•••••

Sprachauswahl

Deutsch

↓

Anmelden

## Basisstation aktualisieren

Die Systemaktualisierung ist nur möglich, wenn Sie die Basisstation/ Smart Gateway Mini an einen Router mit Internetverbindung angeschlossen haben. In diesem Fall bekommt die Basisstation/Smart Gateway Mini eine IP-Adresse vom Router zugeteilt, wenn die automatische Adressvergabe (DHCP) aktiv ist.

### Vorgehensweise:

- 1 Klicken** Sie auf **Update**.
- Das Menü Update wird angezeigt.
- 3 Klicken** Sie auf **Download**.
- Der Siedle-Downloadbereich öffnet sich im Webbrowser.
- 5 Vergleichen** Sie die **Softwareversion** von der Basisstation und der im Siedle-Downloadbereich enthaltenen Software (z. B. Basisstation = 01.22.0.852w, Siedle-Downloadbereich = 01.22.1.890w).

- Ist eine höhere Versionsnummer vorhanden, **wählen** Sie die **neuere Softwareversion** aus und **speichern** diese auf dem Computer.
- 7 Entpacken** Sie die heruntergeladene komprimierte **Software**.

Siedle Scope / Smart Gateway Mini

SSS SIEDLE

Systemstatus

Passwort ändern

Netzwerk

Datum / Uhrzeit

In-Home-Bus

DECT

Telefonie

Siedle App

Kontakte

Update

Service

Abmelden

Installierte Softwareversion **01.22.0.852w**

Neue Software suchen **Download**

Wählen Sie die Datei für das Softwareupdate aus.

Keine Datei ausgewählt.

Auswählen

Update

Basisstation aktualisieren (Fortsetzung)

**8 Klicken** Sie auf **Auswählen**.  
**9** Es öffnet sich die Seite **Datei hochladen** im Webbrowser.  
**10 Wählen** Sie die **entpackte Softwareversion** aus und **bestätigen** die Auswahl mit **Öffnen**.  
**11** Die Seite **Datei hochladen** wird **geschlossen** und der Name der ausgewählten Datei wird im Menü Update angezeigt.

**Hinweis:**

- Haben Sie eine **falsche Datei** ausgewählt, erscheint eine **Fehlermeldung**.
- **Wiederholen** Sie den Vorgang erneut.

**12 Klicken** Sie auf die **Schaltfläche Update** um die Systemaktualisierung zu starten.  
**13** Es erscheint eine **Bestätigungsmeldung** zum Update-Vorgang.  
**14 Befolgen** Sie die **Update-Hinweise**.  
**15** Wenn das System **erfolgreich aktualisiert** wurde, erscheint eine **Bestätigungsmeldung**.

Siedle Scope / Smart Gateway Mini

SSS SIEDLE

Systemstatus

Passwort ändern

Netzwerk

Datum / Uhrzeit

In-Home-Bus

DECT

Telefonie

Siedle App

Kontakte

Update

Service

Abmelden

Installierte Softwareversion **01.22.0.852w**

Neue Software suchen **Download**

Wählen Sie die Datei für das Softwareupdate aus.

s851-0-webenglish.bin

Auswählen

Update

Update-Vorgang kann einige Minuten dauern.

Bitte Browser-Fenster geöffnet lassen.

**ACHTUNG:** Basisstation und Mobilteile dürfen während des Updates nicht ausgeschaltet oder von der Spannungsversorgung getrennt werden!



# Abmelden und Neustart durchführen

**Vorgehensweise:**

**1 Klicken** Sie auf **Abmelden**.

**2** Sie wurden von der **Basisstation abgemeldet** und befinden sich auf der Anmeldeseite.

**3 Führen** Sie einen **Neustart der Basisstation** durch

(Spannungsversorgung für 5 Sekunden unterbrechen).

**4 Warten** Sie bis die **LED an der Basisstation** von Siedle Scope / Smart Gateway Mini dauerhaft grün leuchtet (ca. 3 Minuten).

Siedle Scope / Smart Gateway Mini		SSS SIEDLE	
Systemstatus	Netzwerk	DHCP	Aktiv
Passwort ändern		IP-Adresse	192.168.178.2
Netzwerk	Telefonanschluss	Status	Frei
Datum / Uhrzeit	In-Home-Bus	Status	Aktiv
In-Home-Bus	Basisstation	Status	Aktiv
DECT		Anmeldemodus	Aus
Telefonie	Mobilteile	Scope-Mobilteil	Mobilteil 1
Siedle App	Siedle App	app_1	Mustermann
Kontakte		app_2	Mustermann
Update			
Service			
Abmelden			

# Mobilteil(e) aktualisieren und Neustart durchführen

Ist im **Systemupdate** auch ein **Update** für das **Siedle-Scope-Mobilteil** enthalten, wird dies als Display-Symbol **Verpasster Ruf** angezeigt.

Die **Aktualisierung** des **Mobilteils** wird über den **Eintrag** (z. B. SW-Update 01.22.1.890w) in der Rufliste **Alle Rufe** gestartet.




Für die **Aktualisierung** benötigen Sie eine **funktionsfähige Ladeschale** und eine **gute Funkverbindung** zur Basisstation.

Führen Sie **keine** Aktualisierung über einen **DECT-Repeater** durch.

Die **vollständige Aktualisierung** mit **Neustart des Mobilteils** dauert ca. **10-15 Minuten**.

Es kann immer nur **1 Mobilteil** aktualisiert werden. **Mehrere** Mobilteile müssen **nacheinander** aktualisiert werden.

- Vorgehensweise:**
- 1** Mit der **Navigieren-Taste rechts** wählen Sie das **Hauptmenü** aus.
  - 2** Das **Hauptmenü** wird angezeigt.
  - 3** Das Menü **Ruflisten** ist ausgewählt.
  - 4** **Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Auswählen)**.
  - 5** Die Rufliste **Alle Rufe** ist ausgewählt.
  - 6** **Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Auswählen)**.
  - 7** Die Rufliste **Alle Rufe** wird angezeigt.
  - 8** Wählen Sie den **Eintrag** zum **Software-Update** aus (z. B. SW-Update 01.22.1.890w).
  - 9** **Bestätigen** Sie die **Eingabe** mit der **Annehmen-Taste (grünes Hörersymbol)** oder mit der **Bestätigen-Taste (Navigation)**.



**10 Stellen Sie das Mobilteil in die Ladeschale und befolgen Sie die angezeigten Hinweise.**

**11 Die Übertragung** der Daten zum Mobilteil **startet erst**, wenn das Mobilteil in der Ladeschale steht.

**12 Der Verlauf** der Aktualisierung des Mobilteils, wird im Display mit einem **Zahnrad-Symbol** und dem **Fortschritt des Downloads in Prozent** angezeigt.




**13 Die Aktualisierung** des Mobilteils **startet**.

**14 Im Display werden verschiedene Hinweise** angezeigt. **Bitte beachten Sie diese!** Das Mobilteil ist während des Updates für eingehende Rufe nicht erreichbar!

**15 Ist der Download** der Software von der Basisstation in das Mobilteil **abgeschlossen**, erfolgt ein **Neustart des Mobilteils**.

**16 Entfernen Sie das Mobilteil nicht aus der Ladeschale, bis der Neustart abgeschlossen ist und Sie den Startbildschirm sehen.**

**17 Aktualisieren Sie weitere Mobilteile mit der gleichen Vorgehensweise.**





---

**Important notices on the Siedle Scope or the Smart Gateway Mini update.**

---

Please note the following information before carrying out a system update at the Siedle Scope or the Smart Gateway Mini:

---


Select the right time to update	<p>Depending on the extent of the update, this can take several minutes and terminates with a feedback message by the device. During this period, the Siedle Scope / Smart Gateway Mini is not operational, and no door calls can be accepted.</p> <p>If no feedback message has appeared after the following time delays, carry out the update process again:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Base station (Smart Gateway Mini): 10 minutes</li><li>• Handset (SZM 851-0): 10-15 minutes</li></ul> <p><b>Note:</b> The handset cannot be reached by incoming calls during the update.</p>
Do not interrupt the power supply!	<p>During the system update, the power supply may not be interrupted. Otherwise, the Siedle Scope / Smart Gateway Mini can be damaged.</p>
Do not activate the repeater mode or the repeater!	<ul style="list-style-type: none"><li>• Activate the repeater mode or the repeater only after you have updated the Scope base station and all the Scope handsets.</li><li>• Perform the update of the Scope handset in the direct vicinity of the Scope base station, where the Scope handset has a good reception.</li></ul>

---

Use the latest version of Mozilla Firefox as your web browser.

---


# Deleting the call list "All calls" from the handset



The call logs record incoming and outgoing calls with call number, date and time.

In the Call logs menu, there are more logs available:

- All calls
- Missed door calls
- Missed calls
- Accepted calls
- Dialed numbers



**Procedure:**

1 If this is not already displayed, **change** to the **start screen**.


2 Using the **right navigation button**, **select** the **main menu**.

3 Select the **Call logs** menu.

4 **Confirm** with the **right-hand softkey (Select)**.


5 Select the call list **All calls**.

6 **Confirm** with the **right-hand softkey (Select)**.



In call logs in which door calls and telephone calls are jointly displayed, the right-hand softkey is assigned call type-specific functions:

- Call type: Door call -> Right-hand softkey function = Delete
- Call type: Internal/external telephone call -> Right-hand softkey function = Options




Using the **right-hand softkey (Options)**, you can access the **Options** drop-up menu.

Using this, you can


- Delete individual entries
- **Delete all entries**

7 **Delete** all entries from the call list **All calls**.



## Preparing the PC/laptop

### LAN connection by an existing network (router/wireless LAN router/managed switch/server) with active DHCP server.



#### Conditions:

- The base station and the PC/Laptop are ready for use.
- The network is active.
- The base station and the PC/Laptop are connected to each other by each network cable on an existing network (router/wireless LAN router/managed switch/server).
- The network settings of the base station are in the default configuration (DHCP client enabled).
- The DHCP client is enabled on your PC/Laptop, to be able to request a network address from the DHCP server (router/wireless LAN router/managed switch/server).

#### Remarks:

- In the delivery status, the base station is delivered with an active DHCP client and requests a network address from the DHCP server (router/wireless LAN router/managed switch/server), whenever a network connection is available.
- The IP address of the base station can be received either from the scope handset (Main Menu > Settings > Status > IP base station) or by the router/wireless LAN router/managed switch/server in the register Network/Network settings. You will find there the designation of the base station s851\_D4E32Cxxxxxx (e.g. s851\_D4E32C0000C1).

#### Procedure:

- 1 Connect** the **base station** via a network cable to the existing **network** (router / wireless LAN router / managed switch / server).
- 2 Connect** the **PC/Laptop** via a network cable to the existing **network** (router / wireless LAN router / managed switch / server).
- 3 Determine** the **network address** of the **base station** by the existing network or with the scope handset.
- 4 Open** the Firefox web browser and enter the determined IP address of the base station (e.g. 192.168.178.2).
- 5 The registration page opens.**

#### Availability of the base station:

The base station is available under the assigned IP address from the DHCP server IP (e.g. 192.168.178.2).

# Logging in as administrator

**Procedure:**

- 1** Open the Firefox web browser and enter the detected IP address of the base station.
- 2** The **Registration** page opens.
- 3** Enter the **user name admin**.
- 4** Enter the relevant **password** (standard: admin).
- 5** If applicable, **select** a different **language**.
- 6** Click on **Log on**.

Siedle Scope / Smart Gateway Mini

SSS SIEDLE

Login

User name

admin

Password

•••••

Language

English

↓

log on



# Updating the base station

The system update is only possible if you have connected the base station/Smart Gateway Mini to a router with internet connection. In this case, the base station/Smart Gateway Mini is assigned an IP address by the router, if the automatic address assignment (DHCP) is active.

**Procedure:**

- 1 Click on **Update**.
- 2 The Update menu is displayed.
- 3 Click on **Download**.
- 4 The Siedle download area opens in the web browser.
- 5 **Compare** the **software version** of the software provided in the Siedle download area (e.g. base station = 01.22.0.852w, Siedle download area = 01.22.1.890w).

- 6 If a higher version number is available, **select** the **more recent software version** and **save** this to the computer.
- 7 **Unpack** the downloaded compressed **software**.



Updating the base station (continued)

- 8 Click on **Select**.

9 The page **Upload file** appears in the web browser.

10 **Select** the **unpacked software version** and **confirm** the selection with **open**.


11 The **Upload file** page is **closed** and the name of the selected file is displayed in the Update menu.
- 12 Click on the **Update button** in order to start the system update.

13 A **confirmation message** appears on the update process.

14 Follow the **update instructions**.

15 Once the system has been **successfully updated**, a **confirmation message** appears.

**Remarks:**  
If you have selected an **incorrect file**, an **error message** appears.  
**Repeat** the process again.



# Logging out and restart

**Procedure:**

**1** Click on **Log out**.

**2** You have been **logged out** of the **base station** and are now on the Log in page.

**3 Restart the base station**  
(disconnect power supply for 5 seconds).

**4 Wait** until the **LED at the base station** of the Siedle Scope / Smart Gateway Mini lights up continuously in green (approx. 3 minutes).

Siedle Scope / Smart Gateway Mini

SSS SIEDLE

System status

Change password

Network

Date / time

In-Home bus

DECT

Telephony

Siedle app

Contacts

Update

Servicing

Log out

Network

Telephone line

In-Home bus

Base station

Handsets

Siedle app

DHCP

Status

Status

Status

Scope handset

app\_1

app\_2

IP address

Registr. mode

Scope handset

Doe

Doe

Active

Free

Active

Off

Handset 1

# Updating cordless handset(s) and restart

If the **system update** also contains an **update** for the **Siedle Scope cordless handset**, this is shown using the **Missed call** display symbol.

The **update** of the **cordless handset** is started by means of the **entry** (e.g. SW update 01.22.1.890w) in the call log **All calls**.



For the **update** you require a **functional charging cradle** and a **good wireless connection** to the base station.

Do **not** attempt to update via a **DECT repeater**.

The **complete update with restart of the cordless handset** takes around **10-15 minutes**.

Only **1 cordless handset** can be updated at any one time. **Several** cordless handsets must be updated **in turn**.

- Procedure:**
- 1 Using the **right navigation button**, select the **main menu**.
  - 2 The **Main menu** is displayed.
  - 3 The **Call lists** menu is selected.
  - 4 **Confirm** with the **right-hand softkey (Select)**.
  - 5 The call log **All calls** is selected.
  - 6 **Confirm** with the **right-hand softkey (Select)**.
  - 7 The call log **All calls** is displayed.
  - 8 **Select** the **entry** for the **software update** (e.g. SW update 01.22.1.890w).
  - 9 **Confirm** the **input** with the **apply button (green receiver symbol)** or with the **confirm button (navigation)**.



**10 Place the cordless handset in the charging cradle and follow the instructions shown.**

**11 Transmission of the data to the cordless handset only starts when the cordless handset is in the charging cradle.**

**12 The updating process of the cordless handset is indicated in the display with a cog symbol and the progress of the download is displayed as a percentage.**




**13 The handset update begins.**

**14 Different information appears in the display. Please take notice of this information!** The handset cannot be reached by incoming calls during the update.

**15 When the software download from the base station to the cordless handset is complete, the cordless handset is restarted.**

**16 Do not remove the cordless handset from the charging cradle until the restart is complete and you can see the start screen.**

**17 Update other cordless handsets using the same procedure.**







# SSS SIEDLE

S. Siedle & Söhne  
Telefon- und Telegrafenwerke OHG

Postfach 1155  
78113 Furtwangen  
Bregstraße 1  
78120 Furtwangen

Telefon +49 7723 63-0  
Telefax +49 7723 63-300  
[www.siedle.de](http://www.siedle.de)  
[info@siedle.de](mailto:info@siedle.de)

© 2015/06.16  
Printed in Germany  
Best. Nr. 200049347-00