

Så er du godt forsynet

Siedle Basic installeres helt klassisk i In-Home-bussen. Anvendelsen af video-svartelefonen kræver ikke en ekstra netdel. Dørtelefonanlæggets standardforsyning og en transformer er nok. Der stilles ingen særlige krav til kabelføringen.

